

**GONG****Bezdrôtový zvonček****BZ911**

**Batéria 3V
(CR2430)
so životnosťou
až 5 rokov
VNÚTRI vo
vysielači**

**NOVINKA****OBOJSMERNÝ
SYSTÉM****DOSAH
AŽ 300 M****SAMOUČENIE
KÓDU**

MADE IN CZECH REPUBLIC

PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s. r. o. týmto prehlasujeme, že výrobok BZ911 je v zhode so
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1. 6. 2008

**GONG****Bezdrôtový zvonček****BZ911**

**Batéria 3V
(CR2430)
so životnosťou
až 5 rokov
VNÚTRI vo
vysielači**

**NOVINKA****OBOJSMERNÝ
SYSTÉM****DOSAH
AŽ 300 M****SAMOUČENIE
KÓDU**

MADE IN CZECH REPUBLIC

PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s. r. o. týmto prehlasujeme, že výrobok BZ911 je v zhode so
základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1. 6. 2008

BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK – GONG s OBOJSMERNÝM SYSTÉMOM, ktorý zaručuje spoľahlivosť prenosu signálu tým, že po zazvonení prijímač odosielá potvrdenie o prijatí signálu, na tlačidlo (vysielač) blikne červená dióda. Do miest, kde je nákladné, alebo technicky náročné ťahanie vodičov pre zvonček.

BZ911

Uvedenie do prevádzky:

1. Zapojte prijímač do el. siete 230V/50Hz.
 2. Overte polaritu batérie vo vysielači (pozri obr.2,3,4).
 3. Po stlačení tl. vysielača zaznie trojhlasý GONG s príjemným doznievaním.
- Pokiaľ zvonček nezvoní, alebo ak chceme zvoliť iný tón, postupujeme podľa nižšie uvedeného návodu.

NAUČENIE KÓDU/VOL'BA TÓNU:

- a. Krátko stlačte (na 1,5s) **funkčné tlačidlo** prijímača (pozri. obr.1). Dióda sa rozblíká (1x/1s) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu (režim učenia).
- b. Ďalším stlačením (na 0,5s) **funkčného tlačidla** prijímača (pozri. obr.1) zaznie jednohlasy gong, pri ďalšom stlačení dvojhlasý a ďalšom trojhlasý gong.
- c. Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysielača. **Dióda na vysielači blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie príjmu signálu a uloženie kódu.
- d. Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači nesvetí.

- e. Pri učení ďalších kódov, postupujte rovnakým spôsobom (opakujte body a, c.z.).

Pozn.: je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysielačov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!
! Pokiaľ sa do 1 minúty nepodarať vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielača) je nutné opakovať postup a, až c.

RESET(vymazanie pamäti):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri. obr.1) na dobu 4s. dióda na prijímači dlhšie zasvetí a tým je pamäť vymazaná. (Prázdná pamäť je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s prerušované zasvetí).

Indikácia slabej batérie vysielača: Dióda na prijímači rýchlo bliká cca po 0,5s.



Distribútor v SR:



ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava
Tel./fax: +421 2 20744545
Mobil: +421 911 454446
Technická podpora (v ČR): tel. +420 725 027 685

8594012220829

BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK – GONG

s OBOJSMERNÝM SYSTÉMOM, ktorý zaručuje spoľahlivosť prenosu signálu tým, že po zazvonení prijímač odosielá potvrdenie o prijatí signálu, na tlačidlo (vysielač) blikne červená dióda. Do miest, kde je nákladné, alebo technicky náročné ťahanie vodičov pre zvonček.

BZ911

Uvedenie do prevádzky:

1. Zapojte prijímač do el. siete 230V/50Hz.
 2. Overte polaritu batérie vo vysielači (pozri obr.2,3,4).
 3. Po stlačení tl. vysielača zaznie trojhlasý GONG s príjemným doznievaním.
- Pokiaľ zvonček nezvoní, alebo ak chceme zvoliť iný tón, postupujeme podľa nižšie uvedeného návodu.

NAUČENIE KÓDU/VOL'BA TÓNU:

- a. Krátko stlačte (na 1,5s) **funkčné tlačidlo** prijímača (pozri. obr.1). Dióda sa rozblíká (1x/1s) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu (režim učenia).
- b. Ďalším stlačením (na 0,5s) **funkčného tlačidla** prijímača (pozri. obr.1) zaznie jednohlasy gong, pri ďalšom stlačení dvojhlasý a ďalšom trojhlasý gong.
- c. Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysielača. **Dióda na vysielači blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie príjmu signálu a uloženie kódu.

- d. Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači nesvetí.

- e. Pri učení ďalších kódov, postupujte rovnakým spôsobom (opakujte body a, c.z.).

Pozn.: je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysielačov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!
! Pokiaľ sa do 1 minúty nepodarať vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielača) je nutné opakovať postup a, až c.

RESET(vymazanie pamäti):


Stlačte funkčné tlačidlo (pozri. obr.1) na dobu 4s. dióda na prijímači dlhšie zasvetí a tým je pamäť vymazaná. (Prázdná pamäť je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s prerušované zasvetí).

Indikácia slabej batérie vysielača: Dióda na prijímači rýchlo bliká cca po 0,5s.



Doporučenie:

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 300m. V zásťavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov. Pokiaľ zvonček nezvoní, alebo ak chceme zvoliť iný tón, postupujeme podľa nižšie uvedeného návodu.



PRIJÍMAČ
Napájanie 230V/ 50 Hz
Spotreba 1,5 VA
Dosah až 300 m
Citlivosť < -102 dBm
Hlasitosť < 85 dB
Pracovná teplota 0°C až 50°C

VYSIELAČ
Napájanie 3V, CR2430
Vf výkon < 10 mW
Frekvencia 433,92 MHz
Stupeň krytie IP 65
Životnosť batérie až 5 rokov
Pracovná teplota -20°C až 50°C

Pre signalizáciu z viacerých miest je možné dokúpiť náhradné tlačidlo BZ920, BZ940. Pre signalizáciu na viacerých miestach potom náhradný prijímač BZ901(gong), alebo BZ902 (siréna).

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútoru.

Na výrobok je záruka 2 roky
Dátum predaja a pečiatka predajne: