


SIRÉNA



> 90 dB

Bezdrôtový zvonček

BZ912

Batéria 3V
(CR2430)
so životnosťou
až 5 rokov
VNÚTRI vo
vysielači



IP 65
TLAČIDLO (VYSIELAČ)
ODOLNÉ PROTI DAŽDU



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE
DIGITÁLNE KÓDOVANIE



230 VAC
NAPÁJANIE PRIJÍMAČA



LEAD FREE
v súlade s RoHS

NOVINKA

**OBOJSMERNÝ
SYSTEM**

**DOSAĤ
AŽ 300 M**

**SAMOUČENIE
KÓDU**



PREHLÁSENIE O ZHODE

My ELEKTROBOCK CZ s. r. o. týmto prehlasujeme, že výrobok BZ912 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Vydané: 1. 6. 2008

SIRÉNA



> 90 dB

Bezdrôtový zvonček

BZ912

Batéria 3V
(CR2430)
so životnosťou
až 5 rokov
VNÚTRI vo
vysielači



IP 65
TLAČIDLO (VYSIELAČ)
ODOLNÉ PROTI DAŽDU



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE
DIGITÁLNE KÓDOVANIE



230 VAC
NAPÁJANIE PRIJÍMAČA



LEAD FREE
v súlade s RoHS

NOVINKA

**OBOJSMERNÝ
SYSTEM**

**DOSAĤ
AŽ 300 M**

**SAMOUČENIE
KÓDU**



PREHLÁSENIE O ZHODE

My ELEKTROBOCK CZ s. r. o. týmto prehlasujeme, že výrobok BZ912 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Vydané: 1. 6. 2008

BEZDRŔOTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK – SIRÉNA

s **OBOJSMERNÝM SYSTÉMOM**, ktorý zaručuje spoľahlivosť prenosu signálu tým, že po zazvonení prijímač odosiela potvrdenie o prijatí signálu, na tlačidlo (vysielači) blikne červená dióda. Pre hlučné priestory a priemyselné objekty, kde je technicky náročné ťahanie vodičov.

Uvedenie do prevádzky:

- 1, Zapojte prijímač do el. siete 230V/50Hz.
- 2, Overte polaritu batérie vo vysielači (pozri obr.2,3,4).
- 3, Po stlačení tl. vysielača zaznie siréna. Pokiaľ zvonček nezvoní, alebo ak chceme zvoliť iný tón, postupujeme podľa nižšie uvedeného návodu.

NAUČENIE KÓDU/VOL'BA TÓNU:

- a, Krátko stlačte (na 1,5s) **funkčné tlačidlo** prijímača (pozri. obr.1). Dióda sa rozbliká (1x/1s) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu (režim učenia).
- b, Ďalším stlačením (na 0,5s) **funkčného tlačidla** prijímača (pozri obr.1) zaznie tón **alarmu**, pri ďalšom stlačení **bzučiaku** a ďalšom **sirény**.
- c, Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysielača. **Dióda na vysielači blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie prijmu signálu a uloženie kódu.
- d, Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači svieti.
- e, Pri učení ďalších kódov, postupujte rovnakým spôsobom (opakujte body a, až c).

Pozn.: je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysielačov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!
! Pokiaľ sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielača) je nutné opakovať postup a, až c.

RESET(vymazanie pamäti):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri obr.1) na dobu 4s. dióda na prijímači dlhšie zasvieti a tým je pamäť vymazaná. (Prázdna pamäť je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s prerušovane zasvieti).

Indikácia slabej batérie vysielača: Dióda na prijímači rýchlo bliká cca po 0,5s.



Distribútor v SR:


ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)

BZ912


Doporučenie:

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 300m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Dosah: v tehlovom dome



Dosah: v panelovom dome



Technické parametre:

PRIJÍMAČ	
Napájanie	230V/ 50 Hz
Spotreba	1,5 VA
Dosah	až 300 m
Citlivosť	< - 102 dBm
Hlasitosť	> 90 dB
Pracovná teplota	0°C až 50°C

VYSIELAČ	
Napájanie	3V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	až 5 rokov
Pracovná teplota	-20°C až 50°C

Pre signalizáciu z viacerých miest je možné dokúpiť náhradné tlačidlo BZ920, BZ940. Pre signalizáciu na viacerých miestach potom náhradný prijímač BZ901(gong), alebo BZ902 (siréna).

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútora.

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajne:

BEZDRŔOTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK – SIRÉNA

s **OBOJSMERNÝM SYSTÉMOM**, ktorý zaručuje spoľahlivosť prenosu signálu tým, že po zazvonení prijímač odosiela potvrdenie o prijatí signálu, na tlačidlo (vysielači) blikne červená dióda. Pre hlučné priestory a priemyselné objekty, kde je technicky náročné ťahanie vodičov.

Uvedenie do prevádzky:

- 1, Zapojte prijímač do el. siete 230V/50Hz.
- 2, Overte polaritu batérie vo vysielači (pozri obr.2,3,4).
- 3, Po stlačení tl. vysielača zaznie siréna. Pokiaľ zvonček nezvoní, alebo ak chceme zvoliť iný tón, postupujeme podľa nižšie uvedeného návodu.

NAUČENIE KÓDU/VOL'BA TÓNU:

- a, Krátko stlačte (na 1,5s) **funkčné tlačidlo** prijímača (pozri. obr.1). Dióda sa rozbliká (1x/1s) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu (režim učenia).
- b, Ďalším stlačením (na 0,5s) **funkčného tlačidla** prijímača (pozri obr.1) zaznie tón **alarmu**, pri ďalšom stlačení **bzučiaku** a ďalšom **sirény**.
- c, Po doznení zvoleného tónu stlačte tlačidlo vysielača. **Dióda na vysielači blikne, pokiaľ dostane odpoveď od prijímača**, ako potvrdenie prijmu signálu a uloženie kódu.
- d, Po uložení kódu a tónu do prijímača, dióda na prijímači svieti.
- e, Pri učení ďalších kódov, postupujte rovnakým spôsobom (opakujte body a, až c).

Pozn.: je možné naučiť až 16 kódov (rôznych tlačidiel - vysielačov), ďalší kód automaticky prepisuje prvý kód!
! Pokiaľ sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielača) je nutné opakovať postup a, až c.

RESET(vymazanie pamäti):

Stlačte funkčné tlačidlo (pozri obr.1) na dobu 4s. dióda na prijímači dlhšie zasvieti a tým je pamäť vymazaná. (Prázdna pamäť je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 2s prerušovane zasvieti).

Indikácia slabej batérie vysielača: Dióda na prijímači rýchlo bliká cca po 0,5s.



Distribútor v SR:


ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)

BZ912


Doporučenie:

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 300m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia. Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Dosah: v tehlovom dome



Dosah: v panelovom dome



Technické parametre:

PRIJÍMAČ	
Napájanie	230V/ 50 Hz
Spotreba	1,5 VA
Dosah	až 300 m
Citlivosť	< - 102 dBm
Hlasitosť	> 90 dB
Pracovná teplota	0°C až 50°C

VYSIELAČ	
Napájanie	3V, CR2430
Vf výkon	< 10 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	až 5 rokov
Pracovná teplota	-20°C až 50°C

Pre signalizáciu z viacerých miest je možné dokúpiť náhradné tlačidlo BZ920, BZ940. Pre signalizáciu na viacerých miestach potom náhradný prijímač BZ901(gong), alebo BZ902 (siréna).

V prípade záručného a pozáručného servisu, zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútora.

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja a pečiatka predajne: